

Подсоединение проводов к нештатной магнитоле:

1. Синий/Белый – подсоединить к выходу Remote установленного головного устройства
 2. Белый RCA левый фронтальный канал вход
 3. Серый RCA правый фронтальный канал вход
 4. Зеленый RCA левый тыловой канал вход
 5. Фиолетовый RCA правый тыловой канал вход
-

Подключение проводов к штатному разъему

6. Желтый - постоянный +12 Вольт
7. Красный – ACC
8. Черный - масса

Подключите белую фишку блока к штатной проводке. Отрегулируйте потенциометром со стороны 12 штырькового разъема на адаптере комфортный уровень звука в колонках после подключения нештатной магнитолы.