

# ▶ Incar ACSS



Управление рулевыми кнопками при установленном адаптере:

Нажатие на руле IN/SRC - Вкл Меню, выбор одного из пунктов меню, Source  
VOL+/VOL- работают по такому же алгоритму

Кнопки UP/DOWN перемещение по меню,  
настройка up/down в режиме радио

HANG-UP/MUTE - Возврат в меню, приглушение

*это первый пункт меню,*

*Рассмотрим в качестве примера изменение Logo и вернемся в меню.*



*Нажмите DOWN один раз, подсветится следующая настройка*



*Нажмите DOWN еще раз и подсветится LOGO SELECT, необходимая для изменения.  
Чтобы войти в этот пункт меню, нажмите SRC*



Если выбранное лого отмечено верно, нажмите SRC



Если вы хотите изменить Лого на предыдущем шаге, используйте кнопки UP/DOWN для выбора и подтвердите выбор нажатием SRC



Для возврата в меню нажмите на руле HANG-UP/MUTE (Опустить трубку / Приглушение)



 incAR