

На данной модели работает поддержка штатного джойстика (шайбы управления в районе селектора КПП). Принцип работы:

NAVI - запуск навигационной программы, которую вы выбрали

Phone - вкл. режима громкой связи

Setup - вход в настройки Android

Back - назад

Поворот и нажатие самого джойстика: переключение треков в штатном аудиоплеере и в режиме радио (power amp и др. приложения не проверялись)